Intel Chipsatz-Treiber-Paket ermitteln

Treiber sollten regelmäßig auf Aktualität überprüft werden. Aber wie finde ich heraus, welchen Chipsatztreiber ich aktuell installiert habe?

Dazu öffnen wir die Kommandozeile über **> Start > Ausführen** mit dem Befehl **CMD oder Windows + R > CMD**



Der Befehl zum Auslesen lautet:

reg query HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Intel\Infinst /f Version /s

MARKIEREN; KOPIEREN UND IN DIE KONSOLE EINFÜGEN



Das Ergebnis ist die Version 10.0.13

FOR /F "tokens=3 delims= " %i IN ('REG QUERY "HKLM\SOFTWARE\Intel\Infinst" /v Version') DO SET Version=%i